

# MAPA ZASADNICZA

## SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 6.117.31.03.1.4; 6.117.31.03.1.2

obr. Łodygowice 0002: dz. 52336/4

