

# MAPA ZASADNICZA

## SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 6.114.33.01.4.3; 6.114.33.01.4.4

obr. Korbiewów 0002: dz. 3041/2

